





¡Bienvenido!

Su comercio ahora cuenta con un datáfono que le facilitará la administración de su negocio y le permitirá disfrutar muchos beneficios:

- Aumento de sus ventas y amplio potencial de clientes con tarjetas débito y crédito que llegarán a su establecimiento.
- Más alternativas de pago y financiación para sus clientes.
- Disminución de la carga operativa derivada del manejo de efectivo.
- Disponibilidad de su dinero, ya que el valor será abonado a su cuenta bancaria al día siguiente de efectuada la compra.
- Asesoría permanente las 24 horas, 7 días de la semana.

Ofrezca a sus clientes servicios adicionales que aumenten la preferencia por su establecimiento:

- Pago de servicios públicos y privados. Tenemos convenio con más de 140 empresas de servicios a nivel nacional, para el pago con tarjeta débito Maestro.
- Ofrezca recargas de los celulares de cualquier operador con tarjeta débito Maestro.
- Tarjetas Bono Regalo. Una opción práctica para aumentar las ventas de su negocio. Habilite y redima estas tarjetas en su establecimiento.
- Encuestas. Conozca la opinión de sus clientes sobre cualquier tema, con encuestas en los datáfonos y consulte los resultados en tiempo real.
- Programas de Lealtad. Fidelice a sus clientes con la acumulación y redención de puntos por compras.

Si desea más información sobre estos servicios comuníquese a la línea de Atención a Clientes en Bogotá 332 3200 o a nivel nacional 01 8000 912 912.

ÍNDICE

Venta	1
Ventas con Tarjeta de Crédito	3
Ventas con Tarjeta de Débito	4
Tarjeta Privada	5
Cuentas Divididas Iguales	6
Cuentas Divididas Diferentes	10
Lealtad	13
Anulación	17
Duplicado	19
Reporte	21
Cierre	23
Saldo	24
Pago de Servicios	25
Pago con Referencia	27
Cheques	29
Recarga de Celulares	33
Bonos	35
Bonos Recargables	37
Celucompra	39
Echo Test	41
Panel de Prueba	42
Primeros Auxilios	43
Líneas de Atención al Establecimiento	

GLOSARIO

Anulación: Procedimiento para cancelar una venta.

Bonos: Proceso para habilitar o redimir Tarjetas Bono Regalo, con un valor predeterminado por su establecimiento.

Bonos recargables: Proceso para cargar una tarjeta Bono regalo con un monto de dinero específico, a través del datáfono.

Celucompra: Servicio que permite pagar compras en establecimientos a través del celular.

Cierre: Función para cerrar las ventas del día y generar el reporte diario para la conciliación.

Consulta de saldo: Transacción habilitada para consultar el saldo de la cuenta de ahorros o corriente, con tarjetas débito.

Cuentas divididas diferentes: Pago de cuentas que puede ser divididas entre varias personas por montos diferentes con cualquier medio de pago. Aplica sólo para restaurantes.

Cuentas divididas iguales: Pago de cuentas que puede ser divididas entre varias personas por montos iguales con cualquier medio de pago. Aplica sólo para restaurantes.

Duplicado: Proceso para la impresión de un duplicado de un comprobante de una venta.

Encuestas: Opción que le permite cargar un formulario de preguntas en el datáfono.*

Lealtad: Programa de acumulación y redención de puntos con tarjetas de banda magnética a través del datáfono. *

Pago con referencia: Opción que permite realizar, con tarjeta débito, pagos de facturas privadas (pagos de administración de edificios) con un número de referencia, de las empresas con las cuales RBM Redeban Multicolor tiene convenio.

Pago de servicios: Función que permite realizar, con tarjeta débito, el pago de facturas de servicios públicos y privados, de las empresas con las cuales RBM Redeban Multicolor tiene convenio.

Recarga de celular con tarjeta: Función que permite recargar minutos en celulares prepago y cuenta controlada de cualquier operador, con tarjeta débito.

Recarga de celular en efectivo: Función que permite recargar minutos en celulares prepago y cuenta controlada de cualquier operador y recibir el pago en efectivo, si el establecimiento tiene convenio con Conexred.

Reporte Total o detallado: Proceso para solicitar un reporte total o detallado de las ventas realizadas a través del datáfono.

Visado de cheques: Transacción que permite verificar con Covicheque la validez de los cheques a través de los datáfonos.

*Este servicio debe ser previamente solicitado y habilitado por RBM Redeban Multicolor.

VENTA	
MENSAJE EN PANTALLA	PROCEDIMIENTO
FI OK F4 F2 C F3	Para ingresar al menú de transacciones presione la tecla hacia abajo
TRANSACCIONES 0. Venta 1. Anulación 2. Duplicado 3. Reporte	Seleccione la opción 0 – Venta. Presione la tecla ● para continuar.
VENTA O. Venta 1. Tarjeta Privada 2. Cuentas Divididas 3. Efectivo	Seleccione la opción 0 – Venta. Presione la tecla ● para continuar.
TARJETA INSERTE O PASE SU TARJETA	Inserte su tarjeta con el chip hacia arriba.
TIPO CUENTA 1. Ahorro 1 2. Corriente 3. Crédito	Seleccione el tipo de cuenta. Presione la tecla ● para continuar.
MONTO BASE MAESTRO \$ CONT. • CAN. •	Digite el valor de la transacción, este valor debe tener el IVA incluido. Presione la tecla o para continuar.
PROPINA VALOR PROPINA \$	Si su terminal solicita propina, digite el valor correspondiente. Recuerde que no debe exceder el valor máximo permitido. Presione la tecla o para continuar.
VERIFICACIÓN TOTAL VENTA \$ CONT. • CAN. •	Presione la tecla si está de acuerdo con el valor total de la transacción de lo contrario presione la tecla para volver a realizar la transacción.

VENTA	
MENSAJE EN PANTALLA	PROCEDIMIENTO
IVA	
VALOR IVA \$	Digite el valor del IVA correspondiente. Este valor no será solicitado si el IVA es calculado automáticamente por el terminal. Presione la tecla
CONT. • CAN. •	
BASE DE DEVOLUCIÓN	
VALOR IVA \$	Si el terminal solicita BASE DE DEVOLUCIÓN digite el valor correspondiente. Recuerde que no debe exceder el máximo permitido. Presione la tecla o para continuar.
CONT. • CAN. •	
PIN Proteja la clave de terceros VALOR IVA \$	Si la tarjeta solicita PIN digítelo y presione la tecla o para continuar.
DESEA CONSULTAR EL COSTO DE LA TRANSACCIÓN?	Verificación del costo de la transacción. Presione la tecla ● para consultar, ● para continuar con la transacción original. Este mensaje saldrá sólo si la tarjeta lo solicita
SI NO	Sonona.
CONSULTA LA TRANSACCIÓN TIENE UN COSTO EN SU BANCO DE: \$ DESEA CONTINUAR?	Este mensaje saldrá sólo si la tarjeta lo solicita. Resultado de la consulta. Presione la tecla para continuar la transacción, ó • para cancelarla.
XXXX NÚMERO DE APROBACIÓN	el terminal enviara la transacción y esperara respuesta desde el HOST. La respuesta obtenida se mostrará en pantalla. Presione la tecla o para continuar.
Redeban [®] Multicolor	Si la respuesta es aprobada adicionalmente se imprimirá el correspondiente recibo de pago.

VENTAS CON TARJETA CRÉDITO

MENSAJE EN PANTALLA

PROCEDIMIENTO

- Banda	Si es tarjeta chip inserte la tarjeta en el lector de chip, déjela allí hasta terminar la transacción.
Chip	Si no es tarjeta chip deslice la tarjeta en el sentido que se le indica.
TIPO DE CUENTA 1. Ahorros 2. Corriente 3. Crédito	Seleccione el número 3 para tarjeta de CRÉDITO y presione la tecla o para continuar o la tecla o para abandonar la transacción. Si es tarjeta chip no aplica.
Digite los 4 últimos digitos.	Digite los 4 últimos números de la tarjeta del cliente. Presione la tecla . Si es tarjeta chip no aplica .
MONTO BASE FRANQUICIA CONT. • CAN. •	Digite el valor TOTAL de la venta. (incluyendo el IVA y sin propina) presione la tecla●.
VALOR PROPINA \$ XXXX CONT. • CAN. •	Digite el valor de la propina (para establecimientos sujetos de propina). Presione la tecla ● para continuar o la tecla ● para abandonar la transacción.
VERIFICACIÓN Total Venta \$ XXXX CONT. • CAN. •	Verifique que el valor en pantalla sea la suma del valor de la venta más el valor de la propina. Presione la tecla ● para continuar o la tecla ● para abandonar la transacción.
Valor IVA \$ XXXX CONT. • CAN. •	Digite el valor del IVA en el datáfono. Presione la tecla para continuar o la tecla para abandonar la transacción.
BASE DE DEVOLUCIÓN Valor Base \$ XXXX CONT. ● CAN. ●	Digite el valor de la BASE DE DEVOLUCIÓN (sin incluir IVA y sin propina). La Base de Devolución NO debe de exceder el valor total de la venta. Si es correcto presione la tecla ●.
Número de cuotas (cuotas = 1 - 99)	Pregunte al cliente el número de cuotas a diferir y digítelo. Presione la tecla .
PIN Proteja la clave de terceros. Crédito \$ XXXX Ingrese PIN	Solicitar al cliente digitar la clave en el datáfono.(Si el datáfono se lo pide). Presione la tecla • para continuar o la tecla • para abandonar la transacción.
CONECTADO TRANSMITIENDO	Transacción exitosa. El equipo imprime el recibo del comercio. Presione la tecla • para imprimir el recibo del cliente. Solicite firmar el recibo, entregue la copia y conserve el original.
Chip	Si es tarjeta chip retire la tarjeta.

VENTAS CON TARJETA DÉBITO

MENSAJE EN PANTALLA PROCEDIMIENTO

- Banda	Si es tarjeta chip inserte la tarjeta en el lector de chip, déjela allí hasta terminar la transacción.
Chip	Si no es tarjeta chip deslice la tarjeta en el sentido que se le indica.
TIPO DE CUENTA 1. Ahorros 2. Corriente	Seleccione el tipo de la cuenta de la tarjeta "1. Ahorro" o "2. Corriente ". Presione la tecla • para continuar o la tecla • para abandonar la operación.
MONTO BASE DÉBITO CONT. • CAN. •	Digite el valor TOTAL de la venta. (incluyendo el IVA y sin propina) (para establecimientos sujetos de propina). Presione la tecla •.
CONT. • CAN. •	Digite el valor de la propina (para establecimientos sujetos de propina y/o tasa aeroportuaria (TA)). Si es correcto presione la tecla ●.
VERIFICACIÓN Total Venta \$ XXXX CONT. • CAN. •	Verifique que el valor en pantalla sea la suma del valor de la venta más la propina. (Para establecimientos sujetos de propina y TA). Presione la tecla •. Si no es correcto presione la tecla • y digite nuevamente el valor correspondiente y presione la tecla •.
Valor IVA \$ XXXX CONT. • CAN. •	Digite el valor de IVA en el datáfono. Presione la tecla ●.
BASE DE DEVOLUCIÓN Valor Base \$ XXXX CONT. CAN.	Digite el valor de la BASE DE DEVOLUCIÓN en el datáfono. Presione la tecla •.
PIN Proteja la clave de terceros. Crédito \$ XXXX Ingrese PIN	Solicite al cliente digitar la clave en el datáfono.(Si el datáfono se lo pide). Presione la tecla • para continuar o la tecla • para abandonar la transacción.
CONECTADO TRANSMITIENDO	Transacción exitosa. El equipo imprime el recibo del comercio. Presione la tecla • para imprimir el recibo del cliente. Solicite firmar el recibo, entregue la copia y conserve el original.
Chip	Si es tarjeta chip retire la tarjeta.

TARJETA PRIVADA

MENSAJE EN PANTALLA	PROCEDIMIENTO
FI OK F4 F2 C F3	Para ingresar al menú de transacciones presione la tecla hacia abajo
TRANSACCIONES 0. Venta 1. Anulación 2. Duplicado 3. Reporte	Seleccione la opción 0 - Venta. Presione la tecla o para continuar.
VENTA 0. Venta 1. Tarjeta Privada 2. Cuentas Divididas 3. Efectivo	Seleccione la opción 1 - Tarjeta Privada. Presione la tecla • para continuar.
TARJETA INSERTE O PASE SU TARJETA PAGO T. PRIVADA	Inserte o pase su tarjeta.
TIPO CUENTA 1. Ahorro 2. Corriente 3. Crédito	Seleccione el tipo de cuenta. Presione la tecla • para continuar.
MENSAJE XXXX NÚMERO DE APROBACIÓN	El terminal enviará la transacción y esperará respuesta desde el HOST. La respuesta obtenida se mostrará en pantalla.
Redeban [®] Multicolor	Si la respuesta es aprobada adicionalmente se imprimirá el correspondiente recibo de pago.

MENSAJE EN PANTALLA PROCEDIMIENTO

FI OK F4 F2 C F3		Para ingresar al menú de transacciones presione la tecla hacia abajo
TRANSACCIONES 0. Venta 1. Anulación 2. Duplicado 3. Reporte	↑ ↓	Seleccione la opción 0 - Venta. Presione la tecla o para continuar.
VENTA 0. Venta 1. Tarjeta Privada 2. Cuentas Divididas 3. Efectivo	↑ ↓	La opción de cuentas divididas se utiliza cuando se quiere realizar el pago con diferentes medios. Seleccione la opción número 2 - Cuentas Divididas. Presione la tecla o para continuar.
C	UENTAS	IGUALES
CUENTAS DIVIDIDAS 1. Ctas Iguales 2. Ctas Diferentes	s ↑ ↓	Seleccione cuentas iguales cuando se quiere pagar el mismo valor o seleccione cuentas diferentes cuando el valor de pago difiera por cada medio. Seleccione la opción 1- Ctas Iguales. Presione la tecla • para continuar.
CUENTAS A DIVIDIF Número de Ctas 3	8	Digite el número de cuentas a dividir el pago. Presione la tecla • para continuar.
MONTO BASE VALOR VENTA \$ CONT. •	CAN. •	Digite el valor total de la transacción. Presione la tecla o para continuar.
PROPINA VALOR PROPINA \$		Digite el valor total de la propina. Presione la tecla ● para continuar.
CONT.	CAN. 🗢	
VERIFICACIÓN TOTAL VENTA \$	0.000	Confirme el valor total de la transacción. Presione la tecla o para continuar.
	CAN. 🔿	

MENSAJE EN PANTALLA	PROCEDIMIENTO
VA VALOR IVA \$ CONT. • CAN. •	Digite el valor del IVA. Presione la tecla • para continuar.
BASE DE DEVOLUCIÓN VALOR IVA \$ CONT. • CAN. •	Digite el valor base. Presione la tecla ● para continuar.
PAGO CON	I TARJETA
CUENTAS DIVIDIDAS CUENTA 1/3 [F1] Tarjeta [F2] Efectivo [F3] Bono	El terminal le solicitará el medio de pago a utilizar, indicando cuantos pagos ha realizado (en este caso se usarán los 3 medios de pago). Presione F1 para pagos con tarjeta. Este será el pago número 1 de los 3 pagos a realizar.
TARJETA INSERTE O PASE SU TARJETA VENTA	Si se selecciona pago con tarjeta por favor inserte o pase su tarjeta. Presione la tecla • para continuar.
1. Ahorro 1 2. Corriente 3. Crédito	Seleccione el tipo de cuenta. Presione la tecla • para continuar.
PIN Proteja la clave de terceros. DÉBITO \$ Ingrese PIN ****	Digite su número PIN o clave de la tarjeta. Presione la tecla o para continuar.
COMUNICACIÓN	El terminal enviará la transacción y esperará respuesta desde el HOST. La respuesta obtenida se mostrará en pantalla. Presione la tecla • para continuar.
Redeban [®] Multicolor	El terminal imprimirá un recibo especial, indicando los tipos de pago realizados y los valores de cada uno de estos.

MENSAJE EN PANTALLA

PROCEDIMIENTO

PAGO EN	EFECTIVO
CUENTAS DIVIDIDAS	
CUENTA 2/3 [F1] Tarjeta [F2] Efectivo [F3] Bono	El terminal regresa indicando cuantos pagos se han realizado. Presione F2 para realizar el pago en efectivo. Este será el pago número 2 de los 3 a realizar.
CUENTAS DIVIDIDAS 2/3 \$XXXXX Monto: xxx Propina: xx IVA: xx	Cuando el pago es en efectivo se muestra los valores calculados por el terminal. Esta opción no genera una transacción hacia el HOST, puesto que sólo es informativa. Presione la tecla • para continuar.
PAGO CO	N BONOS
CUENTAS DIVIDIDAS CUENTA 3/3 [F1] Tarjeta [F2] Efectivo [F3] Bono	El terminal regresa indicando cuantos pagos se han realizado. Oprima F3 para realizar el pago por medio de bonos. Este será el pago número 3 de los 3 a realizar.
CUENTAS DIVIDIDAS BONO [F1] Tarjeta [F4] Manual	El pago del bono se puede efectuar con tarjeta (F1) y manual (F4).
TARJETA NÚMERO DE TARJETA	Digite el número de la tarjeta. Presione la tecla ● para continuar.

MENSAJE EN PANTALLA	PROCEDIMIENTO
MONTO BASE 3/3 BONOS \$ CONT. • CAN. •	Digite el número de la tarjeta. Presione la tecla • para continuar.
VERIFICACIÓN Total Venta: \$ CONT. • CAN. •	Confirme el valor total de la transacción. Presione la tecla ● para continuar.
MENSAJE XXXXX NÚMERO DE APROBACIÓN	El terminal enviará la transacción y esperará respuesta del HOST. La respuesta obtenida se mostrará en pantalla. Presione la tecla • para continuar.
Redeban [®] Multicolor	El terminal imprimirá un recibo especial, indicando los tipos de pago realizados y los valores de cada uno de estos.

CUENTAS DIVIDIDAS DIFERENTES

MENSAJE EN PANTALLA	PROCEDIMIENTO
CUENTAS DIVIDIDAS 1. Ctas Iguales 2. Ctas Diferentes	Seleccione cuentas iguales cuando se quiere pagar el mismo valor o seleccione cuentas diferentes cuando el valor de pago difiera por cada medio. Seleccione la opción 2 - Cuentas Diferentes. Presione la tecla • para continuar.
CUENTAS A DIVIDIR Número de Ctas 3	Digite el número de cuentas a dividir el pago. Presione la tecla • para continuar.
MONTO BASE VALOR VENTA \$ CONT. • CAN. •	Digite el valor de la transacción. Presione la tecla ● para continuar.
CUENTAS DIVIDIDAS CUENTA 1/3 [F1] Tarjeta [F2] Efectivo [F3] Bono	A diferencia de las cuentas iguales en donde el terminal calculaba los valores automáticamente en las cuentas diferentes se solicitará el valor a pagar para cada una de estas.
TARJETA INSERTE O PASE SU TARJETA VENTA	Si se selecciona pago con tarjeta por favor inserte o pase su tarjeta. Presione la tecla • para continuar.
MONTO BASE 1/3 \$ XXXXX MASTERCARD \$ CONT. • CAN. •	Digite el valor a pagar con la tarjeta. Presione la tecla • para continuar.

10

CUENTAS DIVIDIDAS DIFERENTES

MENSAJE EN PANTALLA PROCEDIMIENTO

PROPINA	
1/3 \$ XXXXX VALOB PROPINA	Digite el valor de la propina.
\$	Presione la tecla 🗢 para continuar.
CONT. • CAN. •	
VERIFICACIÓN	
Total Venta:	Confirme el valor total de la transacción.
\$	Presione la tecla 🗢 para continuar.
CONT. • CAN. •	
IVA	
1/3 \$ XXXXX VALOB IVA:	Digite el valor de IVA .
\$	Presione la tecla 🔵 para continuar.
CONT. • CAN. •	
BASE DE DEVOLUCIÓN	Digita al valar basa
Valor Base	
Ф 	Presione la tecla 🗢 para continuar.
CONT. • CAN. •	
BASE DE DEVOLUCIÓN	
Ingrese cuotas:	Ingrese el número de cuotas.
	El terminal enviará la transacción
MENSAJE	La respuesta obtenida se mostrará en
	pantalla.
NUMERO DE AFROBACIÓN	Presione la tecla 🗢 para continuar.
PAGO EN	EFECTIVO
CUENTAS DIVIDIDAS	El terminal regresa indicando cuantos pagos
CUENTA 2/3 [F1] Tarieta	se han realizado. Presione E2 para realizar el pago en
F2] Efectivo F3] Bono	efectivo. Este será el pago número 2 de los 3 a realizar
MONTO BASE	
2/3 \$ XXXXX VALOB VENTA	En la parte superior de la pantalla del terminal se mostrará el valor pendiente por pagar.
\$	Presione la tecla o para continuar
CONT. • CAN. •	
	Digite el valor de la propina
VALOR PROPINA	Bigite el valor de la propina.
\$	Presione la tecla 🔵 para continuar.
CONT. • CAN. •	

CUENTAS DIVIDIDAS DIFERENTES

MENSAJE EN PANTALLA	PROCEDIMIENTO
VERIFICACIÓN Total Venta: \$ CONT. • CAN. •	Presione la tecla si está de acuerdo con el valor total de la transacción.
IVA 2/3 \$ XXXXX VALOR IVA: \$ CONT. • CAN. •	Confirme el valor total de la transacción. Presione la tecla para continuar.
PAGO CO	N BONOS
CUENTAS DIVIDIDAS CUENTA 3/3 [F1] Tarjeta [F2] Efectivo [F3] Bono	El terminal regresa indicando cuantos pagos se han realizado. Oprima F3 para realizar el pago por medio de bonos. Este será el pago número 3 de los 3 a realizar.
CUENTAS DIVIDIDAS BONO [F1] Tarjeta [F4] Manual	El pago del bono se puede efectuar con tarjeta (F1) y manual (F4).
TARJETA NÚMERO DE TARJETA	Digite el número de la tarjeta. Presione la tecla 🗢 para continuar.
MONTO BASE 3/3 BONOS \$ CONT. • CAN. •	Digite el número de la tarjeta. Presione la tecla ● para continuar.
VERIFICACIÓN Total Venta: \$	Confirme el valor total de la transacción. Presione la tecla para continuar.
MENSAJE XXXXX NÚMERO DE APROBACIÓN	El terminal enviará la transacción y esperará respuesta del HOST. La respuesta obtenida se mostrará en pantalla. Presione la tecla • para continuar.
Redeban [®] Multicolor	El terminal imprimirá un recibo especial, indicando los tipos de pago realizados y los valores de cada uno de estos.

MENSAJE EN PANTALLA	PROCEDIMIENTO
FI OK F4 F2 C F3	Para ingresar al menú de transacciones presione la tecla hacia abajo
TRANSACCIÓN 0. Ventas 1. Anulación 2. Duplicado 3. Reporte VENTA 4. Transferencia 5. Multipos 6. Reservas 7. Lealtad	Seleccione la opción 0 - Venta. Presione la tecla • para continuar. A través de esta opción se pueden hacer las transacciones de lealtad. Seleccione la opción 7 - Lealtad. Presione la tecla • para continuar.
LEALTAD 1. Activación 2. Redención 3. Consulta 4. Otros	ACION Seleccione la opción 1 - Activación. Presione la tecla • para continuar.
CLAVE SUPERVISOR DIGITE CLAVE: **** ACTIVACIÓN	Digite la clave de supervisor. Presione la tecla 🌰 para continuar.
TARJETA INSERTE O PASE SU TARJETA ACTIVACIÓN	Inserte o pase su tarjeta. Presione la tecla 🌰 para continuar.
LEALTAD NÚMERO DE DOCUMENTO	Digite el número de documento. Presione la tecla o para continuar, o para corregir o o para cancelar.
MENSAJE XXXXXX NÚMERO DE APROBACIÓN	El terminal enviará la transacción y esperará respuesta desde el HOST. La respuesta obtenida se mostrará en pantalla.
REDE	NCIÓN
1. Activación 2. Redención 3. Consulta 4. Otros	Seleccione la opción 2 - Redención. Presione la tecla o para continuar.

MENSAJE EN PANTALLA	PROCEDIMIENTO
PEDIDOS / LEALTAD 1. Tarjeta 2. Cédula	Seleccione la opción 1 - Tarjeta. Presione la tecla o para continuar.
TARJETA INSERTE O PASE SU TARJETA ACTIVACIÓN	Inserte o pase su tarjeta. Presione la tecla o para continuar.
REDENCIÓN / LEALTAD	Seleccione la opción 1 - Valor. Presione la tecla ● para continuar.
LEALTAD MASTERCARD \$ CONT. • CAN. •	Digite el valor de la transacción. Presione la tecla ● para continuar, ● para corregir o ● para cancelar.
MENSAJE XXXXXX NÚMERO DE APROBACIÓN	El terminal enviará la transacción y esperará respuesta desde el HOST. La respuesta obtenida se mostrará en pantalla.
Redeban [®] Multicolor	Se imprimirá el respectivo recibo.
CON	SULTA
LEALTAD 1. Activación 2. Redención 3. Consulta 4. Otros	Seleccione la opción 3 - Consulta. Presione la tecla 🗢 para continuar.
MEDIO / LEALTAD 1. Tarjeta 2. Cédula	Seleccione la opción 1 - Tarjeta. Presione la tecla • para continuar.
TARJETA INSERTE O PASE SU TARJETA CONSULTA	Inserte o pase su tarjeta. Presione la tecla 🗢 para continuar.

MENSAJE EN PANT	ALLA	PROCEDIMIENTO
COMUNICACIÓN CONECTADO		El terminal enviará la transacción y esperará respuesta desde el HOST.
MENSAJE PUNTOS ACUMULAD XXXXXX	OS	En pantalla se mostrarán el total de puntos acumulados.
	OT	ROS
LEALTAD 1. Activación 2. Redención 3. Consulta 4. Otros	↑ ↓	Seleccione la opción 4 - Otros. Presione la tecla ● para continuar.
	ACUN	ULAR
LEALTAD 1. Acumular 2. Ajustar Puntos	↑ ↓	Seleccione la opción 1 - Acumular. Presione la tecla
CLAVE SUPERVISO DIGITE CLAVE:	R	Digite la clave de supervisor. Presione la tecla ● para continuar.
ACUMULACION		
MEDIOS / LEALTAI 1. Tarjeta 2. Cédula	0	Seleccione la opción 1 - Tarjeta. Presione la tecla para continuar.
TARJETA INSERTE O PASE SU TAR	RJETA	Inserte o pase su tarjeta. Presione la tecla ● para continuar.
ACUMULACIÓN		
LEALTAD MASTERCARD	\$ CAN. ●	Digite el valor de la transacción. Presione la tecla • para continuar, • para corregir o • para cancelar.
LEALTAD		
VALOR PROPINA	\$	Digite el valor de la propina. Presione la tecla 🗢 para continuar, 👄 para
CONT.	CAN. 🔴	corregir o 🛑 para cancelar.

MENSAJE EN PANTALLA	PROCEDIMIENTO
MENSAJE XXXXXX NÚMERO DE APROBACIÓN	El terminal enviará la transacción y esperará respuesta desde el HOST. La respuesta obtenida se mostrará en pantalla.
Redeban [®] Multicolor	Se imprimirá el respectivo recibo.
AJUSTAF	PUNTOS
LEALTAD ↑ 1. Activación 2. Ajustar Puntos	Seleccione la opción 2 - Ajustar Puntos. Presione la tecla para continuar.
CLAVE SUPERVISOR DIGITE CLAVE: **** ACTIVACIÓN	Digite la clave de supervisor. Presione la tecla ● para continuar.
MEDIO / LEALTAD 1. Tarjeta 2. Cédula	Seleccione la opción 1 - Tarjeta. Presione la tecla para continuar.
TARJETA INSERTE O PASE SU TARJETA AJUSTE PTOS.	Inserte o pase su tarjeta. Presione la tecla 🔵 para continuar.
AJUSTE PUNTOS NÚMERO RECIBO	Digite el número de recibo. Presione la tecla o para continuar, o para corregir o o para cancelar.
LEALTAD MASTERCARD \$	Digite el valor de la transacción. Presione la tecla o para continuar, o para corregir o o para cancelar.
CONT. CAN.	
VALOR PROPINA \$ CONT. • CAN. •	Digite el valor de la propina. Presione la tecla o para continuar, o para corregir o o para cancelar.
Redeban [®] Multicolor	Se imprimirá el respectivo recibo.

ANULACIÓN

MENSAJE EN PANTALLA	PROCEDIMIENTO
FI OK F4 F2 C F3	Para ingresar al menú de transacciones presione la tecla hacia abajo
TRANSACCIÓN 0. Venta 1. Anulación 2. Duplicado 3. Reporte	Esta transacción permite la anulación de una transacción de venta aprobada previamente, sólo si no se ha realizado el cierre de la terminal. Seleccione la opción 1 - Anulación. Presione la tecla • para continuar.
SELECCIÓN Digite Clave: **** Anulación	Solicitud Clave Supervisor: Debe digitar la clave de supervisor correctamente.
ÚLTIMO	RECIBO
SELECCIÓN 1. Último recibo 2. Otro recibo	Seleccione la opción 1 - Último Recibo. Presione la tecla 🔵 para continuar.
ANULACIÓN Recibo 000000 Valor \$ XXXXX	Si la transacción existe y fue aprobada se mostrará en pantalla el valor de la transacción. Presione la tecla si está de acuerdo.
VERIFICACIÓN DESEA CONSULTAR EL COSTO DE LA TRANSACCIÓN SI • NO •	Verificación del costo de la transacción presione la tecla o para consultar, o para continuar con la transacción original.
CONSULTA LA TRANSACCIÓN TIENE UN COSTO EN SU BANCO DE \$ DESEA CONTINUAR? SI • NO •	Este mensaje saldrá sólo si la tarjeta lo solicita. Resultado de la consulta. Presione la tecla o para continuar la transacción ó o para cancelarla.
MENSAJE XXXXX NÚMERO DE APROBACIÓN	El terminal enviará la transacción y esperará respuesta desde el HOST. La respuesta obtenida se mostrará en pantalla. Presione la tecla o para continuar.
Redeban [®] Multicolor	Si la respuesta es aprobada adicionalmente se imprimirá el correspondiente recibo de pago.

ANULACIÓN

MENSAJE EN PANTALLA	PROCEDIMIENTO
OTRO I	RECIBO
SELECCIÓN 1. Último recibo 2. Otro recibo	Seleccione la opción 2 - Otro Recibo. Presione la tecla ● para continuar.
ANULACIÓN NÚMERO RECIBO	Digite el número de recibo de la transacción a anular. Presione la tecla o para continuar, o para corregir o o para cancelar.
ANULACIÓN Recibo 00000 Valor \$ XXXXXX	Si la transacción existe y fue aprobada se mostrará en pantalla el valor de la transacción. Presione la tecla o si está de acuerdo.
VERIFICACIÓN DESEA CONSULTAR EL VALOR DE LA TRANSACCIÓN?	Verifique el costo de la transacción. Presione la tecla ● para consultar,● para continuar con la transacción original.
SI NO CONSULTA LA TRANSACCIÓN TIENE UN COSTO EN SU BANCO DE \$ DESEA CONTINUAR? SI NO	Este mensaje saldrá sólo si la tarjeta lo solicita. Resultado de la consulta. Presione la tecla o para consultar o para cancelar.
MENSAJE XXXXX NÚMERO DE APROBACIÓN	El terminal enviará la transacción y esperará respuesta desde el HOST. La respuesta obtenida se mostrará en pantalla. Presione la tecla o para continuar.
Redeban [®] Multicolor	Si la respuesta es aprobada adicionalmente se imprimirá el correspondiente recibo de pago.

DUPLICADO

MENSAJE EN PANTALLA	PROCEDIMIENTO
	Para ingresar al menú de transacciones presione la tecla hacia abajo
TRANSACCIÓN 0. Venta 1. Anulación 2. Duplicado 3. Reporte	Seleccione la opción 2 - Duplicado. Presione la tecla o para continuar.
SELECCION Digite Clave: ****	la clave de supervisor correctamente.
Duplicado	Presione la tecla para continuar, para corregir o para cancelar.
ÚLTIMO RECIBO	
SELECCIÓN 1. Último recibo 2. Otro recibo	Seleccione la opción 1 - Último Recibo. Presione la tecla para continuar.
DUPLICADO Recibo 000000 Valor \$ XXXXX	Si la transacción existe y fué aprobada se mostrará en pantalla el valor de la transacción. Presione la tecla • si está de acuerdo.
VERIFICACIÓN DESEA CONSULTAR EL COSTO DE LA TRANSACCIÓN SI • NO •	Verificación del costo de la transacción. Presione la tecla o para consultar, o para continuar con la transacción original.
CONSULTA LA TRANSACCIÓN TIENE UN COSTO EN SU BANCO DE \$ DESEA CONTINUAR?	Este mensaje saldrá sólo si la tarjeta lo solicita. Resultado de la consulta.
SI • NO •	transacción ó • para cancelarla.
MENSAJE XXXXX NÚMERO DE APROBACIÓN	El terminal enviará la transacción y esperará respuesta desde el HOST. La respuesta obtenida se mostrará en pantalla. Presione la tecla o para continuar.
Redeban [®]	Si la respuesta es aprobada adicionalmente se imprimirá el correspondiente recibo de pago.

DUPLICADO

MENSAJE EN PANTALLA	PROCEDIMIENTO
OTRO I	RECIBO
SELECCIÓN 1. Último recibo 2. Otro recibo	Seleccione la opción 2 - Otro Recibo. Presione la tecla • para continuar.
DUPLICADO NÚMERO RECIBO	Digite el número de recibo de la transacción a duplicar. Presione la tecla o para continuar, o para corregir o o para cancelar.
DUPLICADO Recibo 00000 Valor \$ XXXXXX	Si la transacción existe y fué aprobada se mostrará en pantalla el valor de la transacción. Presione la tecla o si está de acuerdo.
VERIFICACIÓN DESEA CONSULTAR EL VALOR DE LA TRANSACCIÓN?	Verifique el costo de la transacción. Presione la tecla para consultar, para continuar con la transacción original.
CONSULTA LA TRANSACCIÓN TIENE UN COSTO EN SU BANCO DE \$ DESEA CONTINUAR? SI • NO •	Este mensaje saldrá sólo si la tarjeta lo solicita. Resultado de la consulta. Presione la tecla o para consultar o o para cancelar.
MENSAJE XXXXX NÚMERO DE APROBACIÓN	El terminal enviará la transacción y esperará respuesta desde el HOST. La respuesta obtenida se mostrará en pantalla. Presione la tecla o para continuar.
Redeban [®]	Si la respuesta es aprobada adicionalmente se imprimirá el correspondiente recibo de pago.



REPORTE

MENSAJE EN PANTALLA	PROCEDIMIENTO
тот	ALES
REPORTE 1. Totales 2. Detallado	Seleccione la opción 1 - Totales. Presione la tecla para continuar.
Redeban [®] Multicolor	Se imprimirá el reporte. En el recibo se muestra las transacciones realizadas después del último cierre.
DETAI	LADO
REPORTE 1. Totales 2. Detallado	Seleccione la opción 2 - Detallado. Presione la tecla para continuar.
Redeban [®] Multicolor	Se imprimirá el reporte. En el recibo se muestra las transacciones realizadas después del último cierre.